



**Manuel d'utilisation**  
**Modèle : Casque audio à conduction**  
**osseuse**

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Technologie Bluetooth V5.0**

**Distance** : 10-15m

**Microphone anti-interférence -38dB**

**Sensibilité** : 84 +/- 3dB

**Impédance** :  $10\Omega \pm 15\%$  (800 Hz)

**Fréquence** : 20-20KHZ

**Son stéréo 6D**

**Batterie** : 230mAh

**Waterproof IPX4**

**Temps de conversation** : environ 6h

**Autonomie en veille** : 360h

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.


## UTILISATION DU PRODUIT

### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

## Mise en tension / hors tension du produit



Pour allumer le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 5 secondes. Une voix vous indiquera «Power On».

Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes. Une voix vous indiquera «Power Off».

## Appairage

Pour jumeler le produit, lorsque le produit est éteint, maintenez le bouton Power pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un indicateur lumineux blanc et vert clignote. Une voix vous indiquera «Pairing»

Dans les réglages bluetooth de votre téléphone, sélectionnez votre produit et complétez le jumelage. Une voix vous indiquera «Connected».

## Description du produit

### **Appels**

Lorsqu'un appel entre, appuyez sur la zone tactile afin de décrocher.

Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur la zone tactile.

Pour refuser un appel, maintenez la zone tactile pendant environ 3 secondes lorsqu'un appel entre.

### **Musique**

Appuyez sur le bouton Volume -/Précédent afin de passer à la chanson précédente.

Appuyez sur la zone tactile pour mettre en pause ou en lecture la chanson actuelle.

Appuyez sur le bouton Volume +/Suivant afin de passer à la chanson suivante.

### **Voice Control**

Maintenez la zone tactile pendant environ 5 secondes pour activer Siri/Google Assistant. Maintenez à nouveau la zone tactile pendant 5 secondes pour annuler.

### **Reset**

Maintenez les deux boutons Volume pendant 5 secondes afin de restaurer les écouteurs. Il faudra ensuite les jumeler de nouveau pour pouvoir les utiliser.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !