



Manuel d'utilisation

Modèle : Casque audio EKO à conduction osseuse

Bluetooth 5.2

Rafa

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Composition : Silicone / ABS / PCB
- Version Bluetooth : 5.2
- Distance : 10 - 15 m
- Sensibilité : 84 +/- 3 dB
- Impédance : 10 ohms +/- 15 % (800 Hz)
- Fréquence : 20 - 20 kHz
- Navigation playlist par bouton physique
- Son stéréo 6D
- Batterie : 180 mAh
- Waterproof IPX5
- Temps de conversation : environ 13 h
- Autonomie en veille : 120 h

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement

Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée.

Connectez le câble sur l'écouteur. Lors de la charge, le voyant lumineux devient rouge, et lorsque la charge est terminée, le voyant rouge s'éteint.

Allumer/Eteindre

Maintenez le bouton multifonctions pendant environ 6 secondes, le voyant bleu s'allumera pendant 1 seconde avec une invite vocale.

Lorsque les voyants rouge et bleu clignotent en alternance, le Bluetooth est activé.

Pour éteindre, maintenez le bouton multifonctions jusqu'à ce qu'il indique «Power Off».

Appels

Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour décrocher ou raccrocher.

Pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton pendant environ 2 secondes.

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton pour rappeler le dernier numéro.

Jumelage

Allumez le casque, les voyants rouge et bleu clignoteront alternativement. Le casque est prêt pour l'appairage.

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez des appareils Bluetooth.

Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez le casque et cliquez pour l'appairer. Une invite vocale confirmera la connexion avec "Connected".

Si l'appairage échoue, répétez l'opération.

Boutons précédent/suivant

Lorsque vous êtes en communication ou que vous écoutez de la musique, maintenez la touche + ou - pour augmenter ou baisser le volume.

Lorsque vous êtes en communication ou que vous écoutez de la musique, appuyez une fois sur la touche + ou - pour passer à la chanson suivante ou précédente.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*