



**Manuel d'utilisation**  
**Modèle : Casque audio waterproof à**  
**conduction osseuse**

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Technologie Bluetooth V5.0**

**Distance** : 10-15m

**Mémoire interne** : 8GB

**Fréquence** : 20-20KHZ

**Batterie** : 165mAh

**Waterproof IPX8**

**Temps de conversation** : environ 6h

**Autonomie en veille** : 360h

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.


## *UTILISATION DU PRODUIT*

### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

## Mise en tension / hors tension du produit



Pour allumer le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.

## Appairage

Pour jumeler le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 2 secondes. Le produit s'allume et entre en mode bluetooth.

Dans les réglages bluetooth de votre téléphone, sélectionnez votre produit et complétez le jumelage.

## Description du produit

### **Appels**

Lorsqu'un appel entre, appuyez sur le bouton Power afin de décrocher.

Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur le bouton Power.

### **Changer la langue (Chinois/Anglais)**

Dans le cas où la voix est en chinois, il est possible de la modifier en appuyant trois fois sur le bouton Power. La langue sera en anglais.

*Note : par défaut, la langue est en anglais.*



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !