

Manuel d'utilisation

Modèle : Dôme pour Gopro Hero8

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Diamètre : 6"


Matériaux: Acrylique haute qualité et polycarbonate

Poignée amovible

Étanche jusqu'à 30m

Compatible Gopro Hero 8

■ INSTRUCTIONS



Ouvrez le boîtier étanche



Insérez la caméra et refermez le boîtier

Appuyez sur le bouton Power de votre caméra pour commencer à prendre des photos ou à filmer.

La caméra s'éteindra automatique après une période d'inactivité.

Attention : ne pas ouvrir le dôme lorsque vous êtes sous l'eau, cela pourrait endommager votre caméra. Veillez à contrôler le joint de temps en temps pour éviter tout problème.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*