



Manuel d'utilisation Modèle : AIR

# À LIRE AVANT UTILISATION

### CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

# CARACTÉRISTIQUES

Écran: 1.44" TFT, 128 x 128 pixels

Batterie: 230 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent,

Android 4.4 ou plus récent

Bluetooth: 4.0

Autonomie: 7~10 jours selon l'utilisation

Étanchéité: IP64

Matériaux : TPU/Aluminium

Application: BTSmartwatch (Android)

#### INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

# UTILISATION DU PRODUIT

### PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

# CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

 brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

#### ■ GUIDE D'UTILISATION



Speaker : Haut-parleur USB Port : Port USB Microphone : Micro

Confirmanswer: Décrocher
Dial / Flip key: Pavé numérique
Back / Hang up: Retour/Raccrocher

Power / Home : ON/OFF / Home

Le bouton Décrocher permet d'entrer dans les menus et de confirmer un choix.

Le bouton Pavé numérique permet d'ouvrir le pavé numérique et composer un numéro de téléphone, et ajuster le volume d'un appel ou de la musique.

Le bouton Retour permet de raccrocher un appel ou de retourner au menu précédent.

Appuyez rapidement sur l'écran tactile afin d'entrer dans un menu, glissez latéralement pour naviguer dans les menus, glissez de haut en bas pour sortir d'un menu.

#### Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

#### <u>Application (BTSmartwatch - Android seulement)</u>

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «BTSmartwatch» sur votre Google Play.



Note: il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Pour iPhone, il vous est possible de jumeler votre montre et votre téléphone en appuyant sur l'onglet Bluetooth de votre montre, puis «Recherche». Assurez-vous que le Bluetooth soit bien actif sur votre téléphone, puis sélectionnez U8 dans les périphériques de celui-ci. Validez le jumelage.

Il vous sera ensuite possible de passer des appels via la montre.

# ■ GUIDE DE LA MONTRE

#### Menus

En appuyant sur le bouton à gauche (Menus), vous pourrez naviguer entre différents écrans :

Horloge: permet de régler la date et l'heure.

Volume: permet de régler le volume et la sonnerie.

Podomètre: permet de régler les options, les foulées, les objectifs, et de compter le nombre de pas effectués.

Chronomètre: permet de lancer le chronomètre.

Bluetooth: permet de lier ou délier un téléphone.

Répertoire téléphonique: permet de consulter le répertoire.

Téléphone: permet de composer un numéro.

(application nécessaire). Historique: permet de consulter les appels reçus, en absence, ou effectués. Notifications : permet de consulter les notifications reçues

Messages : permet d'afficher les messages recus

(application nécessaire). BT Music: permet de contrôler la musique via la montre.

Capture distance : permet de prendre des photos à l'aide de la montre (application nécessaire). Alarme: permet de programmer jusqu'à 5 alarmes.

Calendrier: permet de consulter le calendrier. Calculatrice: permet d'utiliser la calculatrice.

Sleep monitor : permet de compter le temps de sommeil effectué.

Rappel de sédentarité : permet de programmer des rappels pour reprendre une activité. Hydratation: permet de programmer des rappels afin de se

réhydrater.

# **DÉPANNAGE**

# LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

# ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



Copyright EKO ©. All Rights Reserved. www.eko-concept.eu

# **APPROVED**BY**EKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine Imported by JG FASHION SARL. Made in China.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!