



Manuel d'utilisation

Modèle : BRIGHT

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : 0.96" tactile couleur

Batterie : 90 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent,
Android 4.4 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Autonomie : 7~10 jours selon l'utilisation

Étanchéité : IP67

Matériaux : Aluminium

Application : JYou

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Le bouton principal se situe en bas de l'écran tactile.

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.

Pour éteindre la montre, sélectionnez le menu «More», puis «Power off». Maintenez le bouton principal afin d'éteindre la montre.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (JYou)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez «JYou» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application JYou sur votre smartphone.

Une fois cela fait, appuyez sur l'onglet «Réglage», puis «Associer le bracelet», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Réglage».

Mon statut

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Vous pourrez avoir plus d'informations en appuyant sur la donnée souhaitée.

Sommeil

Cet écran affiche des données plus détaillées concernant votre sommeil. Vous pouvez aussi accéder à l'historique en appuyant sur les flèches à côté de la date.

Suivi de mouvement

Cet écran affiche les données d'activité, comme la distance effectuée, le nombre de pas effectués, le rythme cardiaque et les calories brûlées. Vous pouvez aussi accéder à l'historique en appuyant sur les flèches à côté de la date.

Données

Cet écran affiche un récap global afin d'avoir une vue d'ensemble sur les données récoltées. Vous pouvez les trier par semaine ou par mois.

Réglage

Associer le bracelet : permet de lier/délier une montre à l'application.

Télécharger les données : permet de synchroniser les données avec l'application.

Etape cible : permet de fixer un objectif de pas à faire chaque jour.

Rappel sédentaire : permet de programmer un rappel de sédentarité. Après une trop longue période sans activité, le bracelet vibrera pour vous prévenir.

Réveil matériel : permet de programmer jusqu'à trois alarmes différentes.

Prendre une photo : si vous avez autorisé l'accès à l'appareil photo via l'application, vous pourrez prendre des photos directement avec la montre. Pour cela, secouez une fois le poignet. La photo sera prise et

enregistrée dans vos photos.

Détection automatique : permet d'activer ou de désactiver la détection automatique de la fréquence cardiaque.

Rappel de message : permet d'activer ou de désactiver les notifications pour chaque application.

Temps de périphérique : permet de sélectionner l'affichage de l'heure (12h-24h).

Réglage d'économie d'énergie : permet de régler les options afin d'économiser de l'énergie.

Version de l'application : permet de contrôler la version de l'application.

Version du firmware : permet de contrôler la version du logiciel de la montre.

Mise à jour firmware : permet de mettre à jour le logiciel si une nouvelle version est disponible.

Réinitialisation d'usine : permet de remettre la montre au format d'usine.

■ GUIDE DE LA MONTRE

Fonctions

En appuyant sur le bouton principal de la montre, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

Heure : après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique.

Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

Distance : affiche la distance parcourue dans la journée.

Calories : affiche le nombre de calories brûlées dans la journée.

Sports : permet d'entrer dans le mode multisports. Pour cela, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes. Vous pourrez ainsi choisir le sport souhaité en appuyant sur le bouton, parmi course, vélo, escalade. Une fois le sport choisi, maintenez le bouton afin de lancer la récolte de données. Maintenez à nouveau afin de l'arrêter.

Sommeil : affiche la durée du sommeil.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Pression artérielle : affiche la pression artérielle actuelle.

Message : affiche le nombre de notifications non lues sur le téléphone. Maintenez pour lire les notifications.

More : maintenez le bouton principal afin d'afficher le sous-menu.

Find : maintenez le bouton afin de faire vibrer le téléphone.

Cela peut s'avérer très utile si vous l'avez égaré.

Power off : permet d'éteindre les montres.

Version : affiche la version du logiciel.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



ekoTM

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !