



Manuel d'utilisation
Modèle : COMPASS

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : OLED, 128x64 pixels

Batterie : 230 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.3 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Autonomie : 7~10 jours selon l'utilisation

Étanchéité : IP68

Matériaux : TPU/Aluminium

Application : HPlus

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET


Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre bracelet durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le bracelet à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION



Mise en tension / hors tension

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton Retour pendant environ 3 secondes. Le bracelet s'allumera en affichant «Welcome!».

Pour éteindre le bracelet, maintenez le bouton Retour pendant environ 3 secondes. Le bracelet s'éteindra en affichant «Bye!».

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton Retour lorsque le bracelet est en veille.

Application (HPlus)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles

(compteur de pas, consommation de calories...). Ce bracelet peut tout de même vous offrir de nombreuses opportunités sans utiliser cette application. Elle servira simplement d'un assistant supplémentaire pour l'historique de vos données, mais il n'est pas indispensable de l'utiliser.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «HPlus» sur votre Apple Store/Google Play.



iOS

Jumelage

Ouvrez l'application HPlus sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, appuyez sur l'onglet «Appareil», puis «Bracelet lié», puis sélectionnez votre bracelet lorsqu'il apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur le bracelet, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être

synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Appareil», «Bracelet délié», puis «YES».

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

Activité

Cet onglet vous permet de retracer l'historique de votre activité.

Calendrier

Cet onglet vous permet de visualiser de manière plus global votre historique. Ainsi, vous aurez une vue d'ensemble sur vos activités quotidiennes.

Appareil

Cet onglet vous permet de modifier plusieurs options pour améliorer votre expérience.

Notifications : Oui (vert)/Non (blanc).

Unité Métrique/Unité Impériale.

Fréquence cardiaque de toute la journée : Oui (vert)/Non (blanc).

Tournez le poignet pour allumer l'écran : Oui (vert)/Non (blanc).

Réveil intelligent : permet de régler un réveil qui fera vibrer le bracelet à l'heure venue. Veillez à activer «l'interrupteur intelligent», puisque sans cela, le réveil sera coupé.

Rappel sédentaire : le bracelet vibre en cas de non-activité physique pendant les horaires fixés.

Temps d'économiseur d'écran : permet de choisir une durée avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.

Synchronisation de données : permet de synchroniser manuellement les données recueillies par le bracelet.

Bracelet délié : permet de délier le bracelet du téléphone.

Effacez les données du bracelet : permet d'effacer toutes les données recueillies par le bracelet.

Effacez les données App : permet d'effacer toutes les données synchronisées par l'application.

Mise à jour du firmware : permet de mettre à jour le logiciel.

Mien

Dans cet onglet, vous pourrez modifier vos informations personnelles.

Réglages personnels : cela vous permet de modifier les données que vous aviez indiquées lors de votre

inscription, comme le surnom, le poids, la taille, etc. Vous pourrez aussi modifier le mot de passe de votre compte, ou encore vous déconnecter.

Mon objectif : vous pouvez modifier les objectifs liés aux exercices à effectuer chaque jour.

■ GUIDE DU BRACELET

Appuyez sur un bouton pour afficher l'heure, puis sur le bouton Navigation afin de faire défiler les différents menus.

Heure : l'heure sera réglée automatiquement dès que vous connecterez votre bracelet à votre téléphone. La jauge à droite de l'écran vous indique où vous en êtes dans les objectifs quotidiens.

Données : cela vous permet de voir les statistiques récoltées du jour (distance parcourue, nombre de pas, calories brûlées)

Fréquence cardiaque : appuyez sur le bouton Entrer pour lancer un test de fréquence cardiaque. Ne faites pas d'effort pendant le test, cela pourrait fausser le résultat.

Notifications : cela vous permettra de voir les notifications non lues de votre téléphone. Appuyez sur le bouton Entrer pour visualiser un message, et le bouton Navigation afin de passer au message suivant.

Mode Sport

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton Entrer afin d'ouvrir le menu Sport.

Vous aurez accès aux sports suivants :

Marche (pas de GPS)
Course (GPS)
Randonnée (GPS)
Vélo (GPS)
Natation (pas de GPS)
Badminton/Basket

Appuyez sur le bouton Entrer afin de sélectionner l'exercice souhaité.

Appuyez sur le bouton Entrer afin de commencer l'exercice. Les données s'afficheront à l'écran selon l'exercice choisi, tels que la distance parcourue, les calories brûlées, etc.

Pour arrêter, appuyez sur le bouton Entrer. Appuyez ensuite sur le bouton Retour. Vous aurez ici le choix d'enregistrer ou de supprimer les données recueillies par le bracelet. Appuyez sur le bouton Navigation pour sélectionner votre choix, puis sur le bouton Entrer pour le valider.

Mode Historique

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton Retour afin d'ouvrir le menu Historique.

Vous pourrez ici visualiser l'historique de toutes les activités, ainsi que vous fixer des objectifs de pas ou de distance selon l'activité choisie.

Dans ce menu, vous pourrez aussi régler d'autres options, comme :

Tour : permet de sélectionner si le comptage de tours se fait automatiquement ou manuellement. De plus, si vous souhaitez que cela se fasse de manière automatique, vous pouvez sélectionner la distance à effectuer avant de compter un tour.

Rappel de sédentarité : le bracelet vibre en cas de non-activité physique pendant la période programmée.

Sommeil : permet de voir l'historique du sommeil.

Fréquence cardiaque : permet de régler une alarme qui fera vibrer le bracelet si vous dépassez les limites que vous avez fixées dans les options.

Système : vous permet d'entrer dans le menu Système.

Système

Satellite : permet de voir les informations du satellite, une fois connecté.

Vibrations : On/Off.

Alarme : permet de régler une alarme pour faire vibrer le bracelet à l'heure choisie.

Date : permet de régler la date.

Time : permet de régler l'heure.

Luminosité : permet de régler la luminosité du bracelet.

Utilisateur : permet de modifier vos informations personnelles.

Restaurer : permet de remettre le bracelet au format d'usine. Attention, cela supprime toutes les données.

Informations : affiche la version du logiciel

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !