



Manuel d'utilisation
Modèle : DISCOVERY

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran** : écran tactile couleur de 0.96 pouce
- **G sensor**
- **Technologie bluetooth** : 5.0
- **Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 85mah
- **Portée** : environ 10 mètres
- **Application** : Runmifit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Il n'y a pas de câble pour recharger ce produit : veuillez retirer le bracelet et utiliser le port USB prévu à cet effet.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU BRACELET

- retirer le boîtier du bracelet en tirant des deux côtés vers l'extérieur
- brancher le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur, d'un chargeur, ou d'une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Si le bracelet est branché, il s'allumera automatiquement.

Pour éteindre le bracelet, sélectionnez le menu More, puis Power Off, puis maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque le bracelet est en veille.

Application (Runmifit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

(compteur de pas, consommation de calories...). Ce bracelet peut tout de même vous offrir de nombreuses opportunités sans utiliser cette application. Elle servira simplement d'un assistant supplémentaire pour l'historique de vos données, mais il n'est pas indispensable de l'utiliser.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Runmifit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Runmifit sur votre smartphone, puis appuyez sur «Mien», et «S'identifier/S'inscrire». Créez un compte à l'aide d'une adresse mail et personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, dirigez-vous dans «Dispositif», et appuyez sur «Ajoutez un appareil», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler», et acceptez tous les messages qui apparaissent.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Dispositif», «Dissocier».

Santé

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

Tout en haut à droite de cet écran, à l'aide du bouton Editer, vous pourrez personnaliser l'interface afin d'afficher les données souhaitées, ainsi que l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles apparaissent.

En appuyant sur «Plus», vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres données, notamment la Santé des femmes qui permet d'afficher le cycle.

Activité

Sur cet écran, il est possible de lancer une activité parmi Courir, Marcher ou Vélo. Après avoir sélectionné l'onglet de votre choix, appuyez sur le bouton Play pour lancer l'activité. Les données seront récoltées par le bracelet connecté et synchronisées sur l'application.

Appuyez sur le bouton GPS, ce qui vous permettra de suivre l'avancée sur votre smartphone, avec le tracé GPS.

Pour arrêter l'activité, appuyez sur «Pause» puis maintenez votre doigt sur le bouton «Arrêter».

Dispositif

Sur cet écran, vous pourrez modifier des options du bracelet, changer le thème, mais aussi l'associer et le dissocier à votre téléphone.

Moi

Cet onglet vous permet de modifier les informations de votre compte et les unités de mesure.

■ GUIDE DU BRACELET

Fonctions

Appuyez sur un bouton pour afficher l'heure, puis sur le bouton Navigation afin de faire défiler les différents menus.

Heure : l'heure sera réglée automatiquement dès que vous connecterez votre bracelet à votre téléphone.

Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

Distance : affiche la distance parcourue dans la journée.

Calories brûlées : affiche les calories brûlées dans la journée.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Pression artérielle : affiche la pression artérielle actuelle.

Oxygène dans le sang : affiche le taux d'oxygène dans le sang actuel.

Marche : permet de lancer une activité de marche. Les données seront récoltées par la montre et synchronisées avec l'application. Pour arrêter l'activité, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes.

Courir : permet de lancer une activité de course. Les données seront récoltées par la montre et synchronisées avec l'application. Pour arrêter l'activité, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes.

Cyclisme : permet de lancer une activité de cyclisme. Les données seront récoltées par la montre et synchronisées avec l'application. Pour arrêter l'activité, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes.

Alpinisme : permet de lancer une activité d'alpinisme. Les données seront récoltées par la montre et synchronisées avec l'application. Pour arrêter l'activité, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes.

Plus : permet d'utiliser le chronomètre, de faire sonner votre téléphone s'il est à portée du bracelet, de réinitialiser la montre (toutes les données seront perdues), ou d'éteindre le bracelet.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*