



Manuel d'utilisation  
Modèle : SPRINT

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Écran** : TFT 0.96", 160x80 px

**Batterie** : 90 mAh

**Type de batterie** : lithium-ion polymère

**Températures maximales** : -10 à 50°C

**Système d'exploitation** : iOS 9.0 ou plus récent, Android 4.3 ou plus récent

**Bluetooth** : 4.0

**Poids** : 7 grammes

**Taille** : 252 mm

**Matériaux** : TPU/Aluminium

**Application si achat avant le 12/03/20** : Yoho Sports


**Application si achat après le 12/03/20** : FitPro

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble et le socle fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## UTILISATION DU PRODUIT



### ■ CHARGEMENT DU BRACELET

Lorsque votre bracelet n'a plus de batterie, vous pouvez le charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, comme le montre le schéma ci-dessous.



## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre le bracelet, dirigez-vous sur le menu More, puis maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes, sélectionnez ensuite le menu Shut, puis maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Un sous-menu «OFF/ON» apparaîtra. Appuyez une fois sur le bouton principal afin de sélectionner «OFF». Maintenez le bouton principal pour éteindre le bracelet.

### Application (Yoho Sports/FitPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Yoho Sports» ou «FitPro» sur votre Apple Store/Google Play.



Android

Achat avant le 12/03/2020  
Yoho Sports



iOS

Achat après le 12/03/2020  
FitPro

Le QR Code n'est pas  
disponible

*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application sur votre smartphone.

Appuyez sur bouton Menu en haut à gauche, puis «Mes appareils», et sélectionnez votre bracelet lorsqu'il apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur le bracelet, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du même menu «Mes appareils», puis en swipant sur la gauche, et en choisissant «Déliser».

## Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

C'est à partir de cet onglet que vous pourrez synchroniser manuellement les données. Pour cela, appuyez sur le logo en cercle «Synchroniser les données».

## Menu

En appuyant sur l'icône en haut à gauche de l'écran, vous accédez au menu.

**Profil** : cela vous permet de modifier vos informations personnelles, telles que le sexe, l'âge, la taille, le poids, les objectifs...

**Mes appareils** : cela vous permet de lier ou délier un produit à l'application.

**Paramètres d'alerte** : cela vous permet de paramétrer le bracelet afin qu'il vibre lors des notifications du téléphone.

**Bouger le bracelet pour prendre une photo** : cela vous permet de prendre une photo à distance, simplement en bougeant le poignet.

**Alarme** : cela vous permet de programmer jusqu'à trois alarmes qui feront vibrer le bracelet.

**Trouver une bande** : cela vous permet de faire vibrer le bracelet si vous l'avez égaré.

**Caractéristiques** : cela vous permet de programmer diverses options, tel que le rappel de sédentarité.

**Mise à jour du firmware** : cela vous permet de mettre à jour le logiciel du bracelet.

## Partage

En appuyant sur le logo en haut à droite sur la page d'accueil, vous aurez la possibilité de partager des données sur les différents réseaux sociaux disponibles.

## ■ GUIDE DU BRACELET

En appuyant sur le bouton principal de la montre, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

**Heure** : après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique.

**Step** : maintenez le bouton principal afin d'afficher le sous-menu :

- Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la journée
- Distance : affiche la distance parcourue dans la journée
- Calories brûlées : affiche le nombre de calories brûlées dans la journée
- Batterie : affiche le niveau de batterie

**Fréquence cardiaque** : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

**Pression artérielle** : affiche la pression artérielle actuelle.

**Motion** : permet de lancer le mode sport. Pour cela, maintenez le bouton principal enfoncé. Choisissez ensuite parmi les différents sports (marche, corde à sauter, abdos), et maintenez le bouton pour lancer l'activité.

**More** : permet de changer le thème du bracelet ou d'éteindre la montre.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !