



Manuel d'utilisation
Modèle : STREET

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : OLED 0.96 pouces (64 x 128)

Batterie : 90 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 7.0 ou plus récent, Android 4.3 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Autonomie : 7~10 jours selon l'utilisation

Étanchéité : IP67

Matériaux : TPU/Aluminium

Application : Smart Wristband

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Il n'y a pas de câble pour recharger ce produit : veuillez retirer le bracelet et utiliser le port USB prévu à cet effet.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET


Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre bracelet durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que le bracelet ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- retirer le boîtier du bracelet en tirant des deux côtés vers l'extérieur
- brancher le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur, d'un chargeur, ou d'une batterie externe pour

commencer le rechargement.



■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Un code de jumelage apparaîtra à l'écran.

Pour éteindre le bracelet, maintenez le bouton principal lorsque l'heure est affichée afin de faire apparaître un menu secondaire. Sélectionnez le logo Power en maintenant le bouton pendant environ 3 secondes, puis appuyez une fois pour passer sur Off. A la fin du compte à rebours, le bracelet s'éteindra.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (Smart Wristband)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous

(compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Smart Wristband» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Smart Wristband sur votre smartphone, puis créez votre compte. Une fois cela fait, appuyez sur «Démarrer la recherche», puis sélectionnez votre bracelet lorsqu'il apparaît à l'écran. Personnalisez ensuite votre profil, comme indiqué à l'écran, puis appuyez sur «Jumeler». Une fois connecté, l'heure sera réglée automatiquement sur le bracelet, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent être synchronisées manuellement via l'application. Hors connexion, le bracelet peut enregistrer les données

d'utilisation pendant 7 jours maximum. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu Dispositif, puis Annuler le couplage.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Les icônes présents dans les coins vous permettent de synchroniser les données ou de les partager sur différents réseaux sociaux.

En appuyant sur le cœur au centre de l'écran, vous pourrez démarrer un test cardiaque. L'application va ainsi mesurer, enregistrer et centraliser les données recueillies. En appuyant sur le bouton des réglages, vous pourrez délimiter les valeurs minimales et maximales de votre rythme cardiaque générant une alerte lorsque ces dernières sont atteintes. Pensez à synchroniser votre bracelet à votre application pour transmettre ces valeurs. Si lors d'activités physiques ou autres, le bracelet enregistre des données cardiaques similaires aux limites instaurées, votre bracelet vibrera et émettra un flash d'alerte vous suggérant de stopper immédiatement votre activité.

Après avoir synchronisé votre historique, vous pourrez

accéder à un résumé de vos données sous forme d'historigramme. Les données peuvent être interprétées de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les données prises en compte dans cette interface vous informe du nombre de pas effectués, de la distance parcourue, des calories brûlées ainsi que des objectifs atteints. Vous aurez aussi accès à vos données liées à la qualité de votre sommeil, une fois le bracelet synchronisé.

Exercice

Saut à la corde : appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement puis appuyez de nouveau pour le terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de sauts effectués.

Tapis roulant : appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement de la distance parcourue puis appuyez de nouveau pour le terminer.

Saut avec écart : le saut avec écart ou «Jumping Jack» est un exercice de fitness consistant à sauter verticalement sur place avec les jambes et les bras écartés. Appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement puis appuyez de nouveau pour le terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de sauts effectués.

Flexions : appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement puis appuyez de nouveau pour le terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de flexions effectuées.

Dispositif

Paramètres d'alarme : cette fonction vous permet de régler jusqu'à 4 alarmes différentes. Pensez à synchroniser votre bracelet pour transmettre ces informations. La fonction alarme ne nécessite pas une connexion active pour fonctionner.

Réglages du rappel de sédentarité : cela vous permet de vous notifier via des vibrations du bracelet que vous êtes inactif depuis trop longtemps.

Rechercher le bracelet : cela vous permet de faire vibrer le bracelet afin de pouvoir le retrouver.

Commande à distance du bracelet : permet de contrôler à distance la musique, la prise de photos ou encore l'enregistrement de vidéos via le bracelet directement.

Autres réglages : cela vous permet de faire vibrer le bracelet dès que le téléphone est hors de portée, de mettre à jour le logiciel ou d'effacer les données.

Personnel

Informations personnelles : vous pouvez modifier ici votre profil, la longueur de foulée, l'unité de mesure, ou encore modifier votre mot de passe. Vous pouvez aussi synchroniser votre bracelet.

Objectif d'exercice : vous pouvez modifier l'objectif de pas quotidien. Entrez le nombre souhaité.

Apple Health : cela vous permet de synchroniser les données de cette application avec l'application Santé d'Apple.

Aide : cela affiche le guide d'utilisation ou encore la FAQ.

GUIDE DU BRACELET

Écrans

En appuyant sur le bouton principal du bracelet, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

Heure : Après avoir jumelé avec succès votre bracelet à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique.

Podomètre : une fois allumé, votre bracelet compte automatiquement votre nombre de pas. Vous pouvez suivre vos statistiques d'activité directement depuis l'application.

Cycle : en maintenant votre doigt appuyé sur cette interface, vous accéderez au mode cycle vous permettant ainsi d'enregistrer la durée de vos courses ainsi que les calories brûlées. En pédalant, le bracelet enregistrera en temps réel les calories brûlées en fonction de l'heure d'activité. Au repos, l'heure d'activité ne sera pas prise en compte dans l'enregistrement des données. Note : l'activation de ce mode augmente la consommation de batterie. Pour quitter ce mode, maintenez votre doigt appuyé sur ce menu pendant 3 secondes.

Rythme cardiaque : maintenez votre doigt appuyé sur l'interface de rythme cardiaque (symbolisé par un coeur). Cette option vous permet de contrôler en temps réel l'évolution de votre rythme cardiaque. L'activation de ce mode augmente la consommation de batterie. Pour quitter ce mode, maintenez votre doigt appuyé sur ce menu pendant 3 secondes.

Pour un contrôle optimal, portez le bracelet à environ 2cm de votre poignet. Veillez à ce que le capteur cardiaque soit collé à votre peau pour une mesure efficace de votre rythme.

Pour avoir des résultats justes, réitérez le test plusieurs fois afin que l'application fasse une moyenne. Aussi, arrêtez toute activité lorsque vous faites le test.

Certains facteurs peuvent altérer au bon fonctionnement du capteur (poils, tatouages, cicatrices...). N'hésitez pas à effectuer à nouveau le test si un résultat vous paraît suspect.

Menu des fonctions

Lorsque vous vous situez dans l'interface de l'heure/date, maintenez appuyé votre doigt 3 secondes pour accéder aux menus secondaires.

Retour : ce bouton vous permet de retourner à l'interface principale.

Sommeil : ce bouton vous permet d'accéder au mode sommeil. L'activation de ce mode vous permet d'indiquer à votre bracelet que vous ne souhaitez pas que ce dernier comptabilise des pas lors des mouvements éventuels de votre poignet pendant votre sommeil.

Contrôle de votre playlist : ce bouton vous permet d'accéder au mode playlist. Pour cela, maintenez votre doigt appuyé pendant 3 secondes. Depuis cette interface, vous pourrez ainsi contrôler la playlist de votre smartphone (pause/marche, morceau précédent/suivant) Pour retourner à l'interface précédente, appuyez sur le logo retour.

Déclencheur photo : l'accès à ce mode vous permet de déclencher depuis votre bracelet des prises de photo ou vidéo. Le choix entre photo et vidéo se règle à partir de l'application. Si vous avez sélectionné le mode vidéo, il vous suffira de cliquer une fois sur votre bracelet pour démarrer l'enregistrement et de re cliquer pour le terminer. Un long appui vous permettra de sortir de ce mode.

Recherche de votre appareil : pour accéder à ce mode, maintenez le bouton pendant 3 secondes. Le téléphone sonnera. Maintenez le bouton pour sortir de ce mode.

Vibrations : par défaut, le mode vibration de votre bracelet est actif. Si vous souhaitez désactiver cette option, sélectionnez OFF.

Rétro éclairage automatique : si vous activez cette fonction, l'écran de votre bracelet s'allumera automatiquement dès que vous lèverez le poignet.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*