



Manuel d'utilisation
Modèle : TWIN

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : LCD TFT couleur 0.96" - 160 x 80 px

Batterie : 110 mAh + 28 mAh (écouteurs)

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Autonomie : 5~7 jours

Étanchéité : IP67

Matériaux : TPU/Aluminium

Application : KakaFit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le bracelet de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU BRACELET

Assurez-vous de charger votre bracelet durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que le bracelet ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le bracelet à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Ce produit est composé d'une montre connectée ainsi que de deux écouteurs bluetooth.



Le bouton principal se situe au bas de l'écran.

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes.

Pour éteindre le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes, puis sélectionnez OFF en appuyant une fois sur le bouton, puis maintenez-le afin d'éteindre le bracelet.

Lorsque le bracelet est en veille, appuyez sur le bouton principal afin de voir l'heure.

Application (KakaFit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles

(fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «KakaFit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application KakaFit sur votre smartphone, puis appuyez sur le bouton d'options en haut à gauche de l'écran d'accueil, et choisissez «Appareils». Sélectionnez ensuite votre montre afin de la jumeler.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de ce menu. Il vous suffira de faire glisser votre doigt sur le bracelet lié, vers la gauche.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Il est possible de glisser votre doigt sur la gauche afin de voir les autres données ou lancer les tests de fréquence cardiaque ou de tension artérielle.

En appuyant au centre de l'écran, vous pourrez avoir un suivi plus détaillé des données, que vous pourrez trier par jour, semaine ou mois.

En appuyant sur le logo en haut à droite, vous pourrez synchroniser les données manuellement.

Sur l'écran des pas effectués, vous pourrez aussi lancer une activité en appuyant sur «Jogging». Si vous avez autorisé la localisation, il vous sera possible de suivre la course via le GPS.

En appuyant sur le logo en haut à gauche, il vous sera possible de modifier diverses options (voir détail ci-après).

Options

Profil : cela vous permet de modifier vos informations personnelles (sexe, âge, taille, poids, objectifs...)

Appareils : cela vous permet de lier/délier un produit à l'application.

Paramètres d'alerte : cela vous permet d'activer les

notifications afin de faire vibrer le bracelet dès que vous recevez un appel ou un message sur votre téléphone (pensez à cocher les notifications dans cette partie, ainsi que dans les réglages de votre téléphone)

Secouer la caméra : si vous avez autorisé l'accès à l'appareil photo via l'application, vous pourrez prendre des photos directement avec le bracelet. Pour cela, secouez une fois le poignet afin qu'un compte à rebours se lance. Une fois terminé, la photo sera prise et enregistrée dans vos photos

Alarme : cela vous permet de programmer jusqu'à 3 alarmes différentes pour faire vibrer le bracelet

Trouver une bande : cela vous permet de faire vibrer le bracelet si vous l'avez égaré

Fonctionnalité : cela vous permet d'activer le rappel de sédentarité (trop longue période sans activité), ou d'afficher les informations du bracelet dès que vous soulevez le poignet

Accès à WeRun : cela vous permet de synchroniser les données récoltées par cette application avec l'application WeRun

Mise à jour du firmware : cela vous permet de mettre à jour le logiciel

■ GUIDE DU BRACELET

Appuyez successivement sur le bouton principal du bracelet (tactile) afin de faire défiler les différents menus.

Heure : Après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure

et de la date se fera de manière automatique. Cet écran affiche aussi d'autres données, comme le niveau de batterie, le bluetooth ou encore la date.

Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

Distance : affiche la distance parcourue dans la journée.

Calories : affiche le nombre de calories brûlées dans la journée.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Pression artérielle : affiche la pression artérielle actuelle.

Batterie : affiche le niveau actuel de batterie.

Ecouteurs

En ouvrant le bracelet, vous découvrirez deux écouteurs bluetooth. Afin de les connecter, il vous suffira de les mettre aux oreilles, d'aller dans vos réglages du téléphone, et de les lier. Vous pourrez ensuite écouter votre musique ou encore recevoir vos appels directement via les écouteurs.

Il vous suffit ensuite de les remettre dans votre bracelet afin de les recharger. Les voyants sur les écouteurs s'allumeront lorsqu'ils seront en charge.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*