



## Manuel d'utilisation

Modèle : Lampe veilleuse à intensité variable -  
Fantasia Edition

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Composition** : PC+ABS

**Puissance LED** : 2W

**Commutateur tactile**

**Intensité variable**


**Dimensions** : 105x105x75mm

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.

# UTILISATION DU PRODUIT



## Chargement

Lorsque le produit manque de batterie, la lumière s'affaiblit jusqu'à s'éteindre complètement.

Pour le recharger, branchez le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

Le témoin de charge s'allume en rouge pendant toute la durée du chargement, et s'éteint lorsque le produit est complètement chargé.

La durée du chargement est d'environ 3h.

## Utilisation

Pour allumer le produit, placez l'interrupteur Power sur On. La lumière ne s'allume pas de cette manière.

Appuyez sur le bouton principal pour allumer la lumière en blanc, une deuxième fois pour du jaune, une troisième fois pour une lumière naturelle, une quatrième fois pour éteindre le produit.

Maintenez le bouton principal pour ajuster la luminosité, relâchez votre doigt dès que la luminosité vous convient. En maintenant à nouveau, la luminosité ira dans l'autre sens, relâchez lorsqu'elle vous convient.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*