



	PHOTOCHROMIQUES <i>Verres teintés</i>
	GESTION AUDIO <i>Navigation playlist</i>
	GESTION APPELS <i>Mains libres</i>
	DÉCLENCHEUR <i>Photos / Selfies</i>
	ASSISTANT VOCAL <i>Micro / Haut-parleurs</i>
	POIDS PLUME <i>Légèreté inégalée</i>

Manuel d'utilisation
Lunettes connectées EKO
Modèle Sharp

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Grilamid TR90 / Verre
- **Version Bluetooth** : 5.4
- **Capacité de la batterie** : 55 mAh x 2
- **Autonomie** : 6 heures
- **Haut-parleurs et microphone**
- **Verres photochromiques (se teintent au soleil)**
- **Traitement anti-UV**
- **Dimensions des lunettes** : 145 x 50 mm
- **Dimensions des verres** : 55 x 45 mm
- **Longueur des branches** : 150 mm
- **Langues disponibles** : Français, Anglais, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol
- **Chargement par induction magnétique**
- **Waterproof IPX5**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas essayer de démonter la batterie du produit.

Note : Les lunettes s'assombrissent automatiquement au bout de 10 secondes d'exposition au soleil.

■ GUIDE D'UTILISATION

Connexion Bluetooth

Maintenez simultanément les boutons « T » situés sur les branches pour allumer les deux côtés des lunettes.

Les lunettes passent automatiquement en mode Bluetooth.

Sur votre téléphone, ouvrez les paramètres Bluetooth et recherchez « GS-xx ».

Sélectionnez « GS-xx » pour jumeler les lunettes à votre appareil.

Une confirmation vocale vous indiquera que la connexion est établie.

Vous pouvez désormais écouter le son de votre téléphone directement via les lunettes.

Chargement

Branchez le câble magnétique fourni sur la branche qui nécessite d'être rechargée (ou les deux). Le témoin lumineux s'allume en rouge pour indiquer que le produit est en cours de chargement. Il s'éteint lorsque le produit est chargé.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*