



## Manuel d'utilisation

Modèle : Perche / Trépied avec anneau lumineux  
et télécommande

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS
- **Dimensions pliée** : 215mm
- **Eclairage 48 LEDs par anneau - 3 intensités variables**
- **Télécommande sans fil intégrée et amovible - Bluetooth 10m**
- **Extensible jusqu'à 80cm**
- **Fonction trépied**
- **Tête pivotante à 360°**



## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, nettoyer avec un chiffon microfibre.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



## Utilisation

Allumez le produit à l'aide du bouton Power. Appuyez successivement pour modifier la teinte.

Maintenez le bouton Power pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Pour jumeler le produit à votre smartphone, lorsque celui-ci est allumé, dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et choisissez VIP lorsqu'il apparaît à l'écran.

Une fois jumelé, le produit se déconnecte du smartphone après 10 minutes sans utilisation. Il s'éteindra automatiquement après 10 minutes de plus.

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton pour reconnecter le produit au smartphone.

Pour prendre une photo ou lancer un vidéo, appuyer sur le bouton principal de la télécommande.


Note : cette télécommande ne contrôle que les photos et vidéos du téléphone, il n'est pas possible de l'utiliser pour des lives.

### Trépied

Il est possible d'ouvrir le manche afin d'en faire un trépied, en tirant les trois parties vers l'extérieur.

### Lumières

Sur le bouton Power du produit, appuyez successivement pour modifier la teinte de la lumière.





**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !