



Manuel d'utilisation
Modèle : Stabilisateur intelligent 360°
avec capteur suivi automatique

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatible smartphone de 4 à 6.5 pouces**
- **Batterie rechargeable 2200mAh**
- **Autonomie : 10h**
- **Caméra AI HD 3 couches**
- **Détection automatique des visages et mouvements**
- **Rotation 360°**
- **Interface 6.35mm pour trépied**
- **Support smartphone ajustable en mode portait ou paysage**
- **Plug and Play**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation



Instructions

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes, le voyant bleu s'allume, en attendant que l'appareil termine l'autotest de rotation, le voyant bleu clignote.
2. Lorsque l'appareil est dans l'état de suivi, appuyez une fois sur Power pour mettre le suivi de l'appareil en pause, l'indicateur est toujours bleu, et appuyez à nouveau sur Power pour reprendre l'état de suivi
3. Le support inférieur peut être démonté et utilisé sur d'autres appareils compatibles standards (avec vis 1/4")

Note : Veillez à ne pas bouger trop vite pour que l'appareil puisse vous suivre. Le suivi fonctionne avec les êtres humains, il n'est pas adapté pour les objets et les animaux qui ne seront pas reconnus par l'appareil.

Chargement

Veillez utiliser le chargeur Type-C et le brancher à une prise secteur, une batterie de secours, ou un ordinateur pour commencer la charge. Le témoin rouge s'allume, et il s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !