



Manuel d'utilisation
Modèle : TWS Imagine

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.3
- **Fréquence** : 2.4Ghz
- **Réduction du bruit ENC**
- **Portée Bluetooth** : 10m
- **Capacité batterie écouteurs** : 30mah
- **Capacité batterie étui de rechargement** : 300mah
- **Autonomie** : environ 5h
- **Autonomie veille** : environ 50h
- **Rechargement par câble type-C**
- **Dimensions étui** : 43x28x50mm

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

■ GUIDE D'UTILISATION

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Jumelage

Sortez les deux oreillettes de leur étui en même temps et elles se synchronisent.

Dans les options bluetooth de votre appareil, cherchez vos écouteurs pour pouvoir les connecter.

Il n'est nécessaire d'effectuer cette opération que la première fois. La prochaine fois que vous sortirez les oreillettes de leur étui, elles se synchroniseront automatiquement entre elles et avec votre appareil.

Utilisation

Lors de la musique :

Appui : Play/pause

Maintien : après 1,5s, un son apparait et Siri s'active.

Appui deux fois oreillette A : chanson précédente

Appui deux fois oreillette B : chanson suivante

Appui trois fois oreillette A : volume +

Appui trois fois oreillette B : volume -

Lors d'un appel :

Appui : décrocher

Appui pendant l'appel : raccrocher

Maintien avant de décrocher : rejeter l'appel



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*