



Modèle : Table d'appoint en bois avec système audio Bluetooth et charge sans fil - Modèle Soundwood

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Chargement sans fil** : Jusqu'à 10W
- **Interface chargement USB 5V/2A**
- **Bluetooth** : V5.0
- **Fréquence** : 100Hz-18Khz
- **Haut-parleur 3pouces 8Ω/10w \* 2pcs**
- **Alimentation** : AC 100-240V
- **Composition** : MDF + Chêne + ABS + PC
- **Batterie** : 9000mAh (optionnelle)
- **Temps de charge** : environ 4 heures
- **Autonomie** : environ 8h (volume à 50%)

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Eteindre le produit et le débrancher s'il n'est pas/ne sera pas utilisé pendant longtemps.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le produit.

Le bluetooth s'active automatiquement dès que vous allumez le produit. Si nécessaire, appuyez sur le bouton MOOE pour ré-appairer le bluetooth.

### Jumelage

Après avoir allumé le produit en appuyant sur le bouton d'alimentation, le bluetooth s'activera et un bip sonnera.

Assurez-vous d'avoir activé le bluetooth sur votre smartphone ou tablette, et recherchez le produit que vous venez d'allumer.

Entrez le mot de passe : 1234

Lorsque l'appareil émet un son, vous êtes connecté !

Vous pouvez dès à présent lancer de la musique via votre smartphone/tablette et recharger votre téléphone s'il est compatible avec cette technologie. S'il ne l'est pas, un port est prévu à cet effet.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*