



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra endoscopique
TypeC/Micro USB

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Résolution vidéo: 480p

Résolution photo: 1MP

Diamètre: 7mm

6 leds à intensité variable

Waterproof IP67

Formats de fichiers: MJPEG et AVI

Compatible smartphones, tablettes et ordinateurs équipés d'un port USB, micro USB ou type-C)

Note : produit incompatible avec iOS.

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir hors de portée des enfants.

■ GUIDE D'UTILISATION

A l'aide de la molette, vous pouvez contrôler la luminosité des leds.



Pour utiliser le produit, veuillez le brancher à un port USB, Micro USB ou Type-C.

Pour l'utiliser sous **Windows**, veuillez télécharger le programme sous le lien ci-dessous :

www.kkmoom.com/camera.rar



Pour l'utiliser sous **MacBook OS**, veuillez utiliser des logiciels comme Photo Booth, QuickTime Player ou encore VLC.

Pour l'utiliser sous **Android**, téléchargez l'application sous le lien : www.kkmoom.com/an97.apk

Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous, ou rechercher l'application sur le Google Play «Camerfi, OTG View».



Flexible/Rigide





eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*