



Manuel d'utilisation

Modèle : DIANA

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 10.0), Android (à partir d'Android 5.0)
- **CPU** : Germany DiaLog DA-14585
- **G-sensor** : SC7A20
- **Capteur cardiaque** : Tianyi 3918
- **Écran LED**
- **Affichage écran**
- **Version Bluetooth** : 5.1
- **Batterie (bague)** : 16 mAh
- **Résistance à l'eau** : IP68
- **Application** : JRing

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DE LA BAGUE

Nous vous conseillons de porter la bague de fait qu'elle ne puisse pas bouger, qu'elle soit assez serrée, de telle sorte que le capteur enregistre bien les données.

■ CHARGEMENT DE LA BAGUE

Assurez-vous de charger votre bague durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celle-ci ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- branchez-la au câble fourni, et branchez le câble à un chargeur secteur, un ordinateur, ou une batterie de secours.

■ GUIDE D'UTILISATION

Chargement

Une fois connectée à l'alimentation du boîtier, l'indicateur lumineux de la bague reste toujours rouge.

Statut de l'indicateur :

La lumière rouge reste allumée pendant la charge.

La lumière verte s'allume une fois la charge terminée.

Temps de charge : environ 60 minutes.

Vérification de la charge : consultez l'état de la batterie via la page d'accueil de l'application.

Boîtier de charge : si la batterie du boîtier est déchargée, branchez le câble Type-C pour recharger. La lumière rouge s'éteint une fois la charge terminée.

Utilisation

1 : Chargez la bague pendant 60 minutes avant la première utilisation.

2 : Téléchargez l'application JRing : Recherchez JRing sur Google Play ou Apple Store, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

Veillez autoriser l'application à accéder aux permissions de connexion Bluetooth et de localisation.

3 : Sélectionnez la bague et associez-la dans l'application mobile.

Application (JRing)

Pour profiter de votre bague connectée, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «JRing» sur votre Apple Store/Google Play.



Jumelage

Ouvrez l'application JRing sur votre smartphone.

Commencez par suivre les étapes, à savoir renseigner vos informations personnelles, et jumelez la bague (en appuyant sur «Ajouter un périphérique»). Vous pourrez commencer à l'utiliser et les données pourront être synchronisées automatiquement.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la bague (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Activité

Cet écran permet de lancer une récolte de données pendant une activité (marche, vélo, course, escalade...) et de suivre sa position sur GPS.

Bague

Cet écran permet de modifier les options de la bague connectée ou de la dissocier de l'application.

Moi

Cet onglet vous permet de modifier vos données personnelles.

Menu de la bague

Appuyez sur la zone tactile de la bague connectée pour faire défiler les différents menus :

Heure : affiche l'heure actuelle.

Pas : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant la mesure.

Oxygène dans le sang : lance automatiquement la mesure d'oxygène dans le sang. N'effectuez pas d'effort pendant la mesure.

Sommeil : après 6 secondes, affiche la dernière nuit de sommeil.

Batterie : affiche le pourcentage de batterie restante.

LCD : permet de désactiver l'écran LCD, en maintenant la zone tactile sur cet écran. La bague ne s'allumera plus lorsque vous toucherez la zone tactile. Maintenez à nouveau la zone tactile pour allumer l'écran.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*