



Manuel d'utilisation  
Modèle : RING

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 11.2), Android (à partir d'Android 6.0)
- **CPU** : Nordic NRF52832
- **Accéléromètre**
- **Composition** : Nano-céramique / Acier inoxydable
- **Technologie bluetooth** : 5.2
- **Batterie (bague)** : 23mAh
- **Batterie (étui de chargement)** : 400mAh
- **Waterproof IPX8**
- **Poids** : 5gr
- **Taille L** : ø19.8mm
- **Application** : SmartHealth

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DE LA BAGUE

Nous vous conseillons de porter la bague de fait qu'elle ne puisse pas bouger, qu'elle soit assez serrée, de telle sorte que le capteur enregistre bien les données.

### ■ CHARGEMENT DE LA BAGUE

Assurez-vous de charger votre bague durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celle-ci ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- poser la bague dans son boîtier ou branchez-la au câble fourni.
- si le boîtier n'a plus de batterie, branchez-le à un câble Type-C non fourni sur un chargeur secteur.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

La bague est constamment allumée tant qu'elle a de la batterie, et elle s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera insuffisante (elle clignotera en rouge lorsque la batterie sera faible, et l'application vous le notifiera).

Vous pourrez contrôler le niveau de batterie sur l'application, dans l'onglet «Mien».

### Application (SmartHealth)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «SmartHealth» sur votre Apple Store/Google Play.



*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application SmartHealth sur votre smartphone.

Commencez par suivre les étapes, à savoir renseigner vos informations personnelles, et jumeler la bague. Vous pourrez commencer à l'utiliser et les données pourront être synchronisées automatiquement.

Ces données peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant votre doigt vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

## Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la bague (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

## Sport

Choisissez l'activité à effectuer dans les onglets en haut.

La bague récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la bague est bien connectée en bluetooth à celle-ci. Toutes ces données seront affichées dans cet onglet.

## Mien

Cet onglet vous permet de modifier vos données personnelles, de voir l'état de batterie de la bague, de la dissocier ou de la mettre à jour.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*