



Manuel d'utilisation

Modèle : MILLENIUM

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 10.0) et Android (à partir d'Android 5.0)

Écran : écran tactile couleur TFT de 1,45 pouces

Processeur : NRF52832

Résolution : 120x320px

Mémoire : 512KB+64KB (Flash 64MB)

Technologie bluetooth : 5.0

Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 160mah

Portée : environ 10 mètres

Application : QWatch Pro

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :


- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes, et lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le bouton vert sur l'écran.



L'écran est entièrement tactile.

Application (QWatch Pro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).



Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «QWatch Pro» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage

Ouvrez l'application QWatch Pro sur votre smartphone.

Commencez par vous inscrire en entrant votre adresse mail et en choisissant un mot de passe. Suivez ensuite les étapes de personnalisation de votre profil.

Une fois cela fait, rendez-vous dans le troisième onglet «Dispositif», appuyez sur «Ajouter» puis sélectionnez votre montre qui s'affiche à l'écran, puis «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Santé

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

Exercer

Appuyez sur le bouton Start en bas de l'écran pour lancer une activité.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci.

Pendant l'activité, vous pourrez changer le mode (normal/GPS) en appuyant sur le bouton à gauche.

Appuyez sur Pause pour mettre en pause l'exercice et sur Continuer pour le reprendre, ou tout simplement maintenez Terminé pour l'arrêter.

Dispositif

Vous pourrez associer ou dissocier votre montre via cet onglet. Appuyez simplement sur le nom de votre montre lorsqu'elle s'affiche à l'écran pour vous connecter, et appuyez à nouveau pour vous déconnecter.

Cadrans : permet de modifier le thème de la montre.

Fond d'écran : permet de modifier de manière plus approfondie le fond d'écran (modifier les couleurs, la luminosité, l'information affichée, etc).

Appel entrant : permet d'afficher ou de retirer l'affichage d'un appel entrant sur la montre.

Notifications des messages : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez des notifications sur la montre.

Rappel intelligent : permet de programmer des rappels d'hydratation ou de sédentarité (si vous n'avez pas effectué d'effort pendant trop longtemps).

Mode Ne Pas Déranger : permet d'activer ou désactiver le mode Ne Pas Déranger.

Fréquence cardiaque de synchronisation/Pression artérielle régulière/O2 détection : permet d'effectuer des tests automatiques réguliers de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène dans le sang.

Trouver un appareil : permet de faire vibrer la montre, pratique si vous l'avez égarée à portée du téléphone.

Obturateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre, en secouant le poignet (attention, vous devez d'abord autoriser l'application à se servir de votre appareil photo).

Météo/Unités/Heures/Plus : permet de modifier diverses options et les unités de mesure.

Mon

Profil : permet de modifier votre profil (photo, nom, sexe, anniversaire, taille, poids) et de vous déconnecter.

Objectifs : permet de paramétrer vos objectifs de pas, de calories brûlées, de distance parcourue, de temps d'activité ou encore de durée de sommeil.

Style de thème : permet de modifier les couleurs générales du thème.

Apple Santé : permet de synchroniser toutes les données avec l'application Santé d'Apple.

■ GUIDE DU PRODUIT

Appuyez sur la couronne pour sortir la montre du mode veille. L'écran qui s'affiche est celui de l'heure. Glissez votre doigt dans les directions énoncées ci-dessous :

Vers la gauche ou la droite :

Étapes : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque.

Météo : affiche la météo actuelle.

Musique : permet de contrôler votre musique à l'aide de la montre.

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- de modifier la luminosité de la montre
- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- d'avoir des informations sur la montre, de modifier le thème, la langue

Vers le haut :

Affiche le menu complet de la montre.

Étapes : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Sport : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : course, marche, randonnée, badminton, tir à la corde, exercice, yoga, aérobic, vélo d'intérieur, appareil elliptique, rameur, balançoire. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Historique d'Entrainement : affiche l'historique des activités effectuées.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque.

Tension artérielle : lance automatiquement une mesure de pression artérielle.

Taux d'oxygène dans le sang : lance automatiquement une mesure d'oxygène dans le sang.

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Chronomètre : permet d'utiliser le chronomètre.

Obturateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre, en secouant le poignet (attention, vous devez d'abord autoriser l'application à se servir de votre appareil photo).

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Jeu : permet de lancer le minijeu.

Calculatrice : permet d'utiliser la calculatrice.

Souffle : permet d'effectuer un exercice de respiration.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*