



Manuel d'utilisation
Modèle : RUN

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 8.4) et Android (à partir d'Android 4.4)

Processeur nRF52832

Écran : écran tactile couleur IPS de 1,30 pouces - 240x240px

Cadran en alliage zinc haute résistance

Accéléromètre 3 axes

Technologie bluetooth : 4.0

Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 170mah

Portée : environ 10 mètres

Application : WearFit 2.0

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni afin de recharger votre produit.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DE LA MONTRE

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

L'écran est tactile, vous pouvez naviguer dans les menus en glissant sur la gauche ou la droite, ainsi que vers le haut et vers le bas.

Sur l'affichage de l'heure, glissez vers le haut afin de déverrouiller la montre.

Pour allumer la montre, maintenez votre doigt sur l'écran tactile pendant environ 5 secondes. Si la montre est branchée, il s'allumera automatiquement.

Pour éteindre la montre, glissez sur la gauche lorsque vous êtes sur l'affichage de l'heure, puis glissez vers le haut pour faire défiler le menu. Sélectionnez «Shut Down», puis appuyez sur «OK» afin d'éteindre le produit.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (WearFit 2.0)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «WearFit 2.0» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application WearFit 2.0 sur votre smartphone, puis appuyez sur «Inscrivez-vous maintenant». Après avoir créé votre compte, personnalisez votre profil avant de continuer (sexe, âge, taille, poids, objectifs...).

Une fois cela fait, vous serez redirigé sur le menu de l'application. En haut, un message d'erreur s'affiche, vous indiquant que vous n'êtes connecté à aucun périphérique. Appuyez sur ce message, puis sur «liaison de bracelet» afin de rechercher votre produit. Sélectionnez votre montre lorsqu'il apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connecté au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être

synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de l'onglet «Mon», «Gestion de dispositif», «Gestion de connexion», puis «Découplage de bracelet».

Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

±

Courir : permet de lancer une activité. Appuyez sur «commencer», et l'application enregistrera la distance parcourue, le temps écoulé, et le nombre de calories brûlées. Il est aussi possible d'afficher le GPS afin d'avoir une vue globale des chemins empruntés.

Note : si le temps écoulé est trop court, l'enregistrement ne pourra être effectué.

Recherche de bracelet : permet de faire vibrer la montre (très utile si vous l'avez égaré).

Photos : permet de prendre des photos directement via la montre. Secouez votre poignet afin de prendre une photo.

Mon compte

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles.

Mesure : permet de lancer un test parmi : fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang, ou fatigue.

Note : Ne bougez pas pendant les différents tests, cela pourrait fausser le résultat obtenu.

Données personnelles : permet de modifier vos informations personnelles (taille, poids, objectifs...)

Gestion de dispositif : permet de délier la montre, de paramétrer les alarmes, d'allumer la montre avec un mouvement de poignet ou encore de mettre à jour le logiciel.

Ensemble : permet de lier l'application avec d'autres applications, telles que Apple Health (Santé), ou WeChat sport, afin que les données récoltées soient synchronisées entre les différentes applications.

■ GUIDE DE LA MONTRE

Fonctions

Appuyez sur un bouton pour afficher l'heure. Vous pouvez changer le thème de votre interface en maintenant votre doigt sur l'écran lorsque vous êtes sur l'affichage de l'heure. Slidez ensuite à gauche et à droite jusqu'à trouver l'écran qui vous plaît le plus, puis appuyez dessus pour valider.

Lorsque la montre est en veille, appuyez sur l'écran afin de l'allumer. Slidez ensuite vers le haut afin d'afficher le menu de l'heure.

Slidez vers le haut pour afficher les menus ci-dessous.

Heure/Pas : l'heure sera réglée automatiquement dès que vous connecterez votre montre à votre téléphone. Cet écran affiche aussi la date, le nombre de pas effectués dans la journée, la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées.

Informations : affiche les informations du logiciel.

Sleep : affiche la durée du sommeil profond et léger.

Activity : affiche le nombre de pas, de calories brûlées ainsi que la fréquence cardiaque. Affiche aussi la roue des objectifs.

Slidez vers la droite pour afficher le menu ci-dessous.

Heart rate : permet de lancer un test de fréquence

cardiaque. N'effectuez aucun effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Pression artérielle : permet de lancer un test de pression artérielle. N'effectuez aucun effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Oxygène dans le sang : permet de lancer un test afin de calculer le taux d'oxygène dans le sang. N'effectuez aucun effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Outdoor running : permet de lancer une activité footing, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. Le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichés. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Outdoor cycling : permet de lancer une activité cycling, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. La distance parcourue, les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichées. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Alpinism : permet de lancer une activité alpinism, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. Le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichés. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Basketball : permet de lancer une activité basketball, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. La distance parcourue, les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichées. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Football : permet de lancer une activité football, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. Le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichés. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Badminton : permet de lancer une activité badminton, le chronomètre se lance dès que vous lancez l'activité. Les calories brûlées et la fréquence cardiaque seront affichées. Slidez vers la gauche et appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Message : permet d'afficher les dernières notifications reçues (sur l'affichage de l'heure, si vous slidez à droite, vous aurez aussi accès aux notifications non lues).

Stopwatch : permet de lancer le chronomètre. Appuyez sur Pause pour mettre en pause, et sur Clear pour remettre à zéro. Slidez vers le haut pour retourner au menu.

Screen luminance : permet de régler la luminosité de l'écran (quatre niveaux disponibles).

Music controller : permet de contrôler votre musique directement via la montre.

Find a phone : permet de faire vibrer le téléphone, très utile si vous l'avez égaré et qu'il est à portée.

Shut down : permet d'éteindre la montre.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.

- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.

- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.

- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.

- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.

- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*